



IT

Kit ricevitore e telecomandi per PAR56

Il ricevitore dispone di due canali (CH1 e CH2) e per ciascuno di essi è possibile collegare fino ad un massimo di 5 lampade PAR56 (MAX 5 LAMPS/CH; 12V 8A/CH max). Consigliato l'impiego di un trasformatore ferromagnetico conforme alla norma EN 61558-2-6 con potenza maggiore di 350 VA (dati per carico massimo).

Programmazione Kit

Per il corretto funzionamento è necessario programmare il ricevitore in modalità bistabile, dunque:

premere P1

- 3 volte per programmare il canale CH1

- 4 volte per programmare il canale CH2 poi tenere premuto il tasto del telecomando (A o B) che si vuole associare fino a che il LED non lampeggia.

N.B: non è possibile associare lo stesso tasto ad entrambi i canali.

Reset programmazione

cancellare l'associazione di un singolo tasto (cancellare un singolo codice)

Premere il tasto P2 per circa 3 secondi (rilasciare il tasto). Il LED si accenderà. Premere il tasto del telecomando per cui si vuole rimuovere l'associazione.

Cancellare l'associazione di tutti i tasti (cancellare tutti i codici acquisiti)

Tenere premuto il tasto P2 fino a che il LED non si accende (circa 9 secondi).

EN

Receiver and remote control kit for PAR56

The receiver has two channels (CH1 and CH2) and for each of them you can connect up to a maximum of 5 PAR56 lamps (MAX 5 LAMPS/CH; 12V 8A/CH max). We recommend the use of a ferromagnetic transformer in compliance with EN 61558-2-6 with power greater than 350 VA (data for maximum load).

Programming

For a correct operation it is necessary to program the receiver in bistable mode, therefore:

press P1

- 3 times to program channel CH1

- 4 times to program channel CH2

then press and hold down the button on the remote control (A or B) that you want to pair with that channel until the LED flashes.

N.B: it is not possible to pair the same button with both channels.

Reset programming

delete the pairing of a single button (delete a single code).

Press the P2 key for about 3 seconds (release the button). The LED will light up. Press the button on the remote control for which you want to remove the pairing.

Delete the pairing of all the buttons (delete all the acquired codes): Press and hold the P2 button until the LED lights up (approx. 9 seconds).

FR

Instructions Récepteur et kit de télécommande pour le PAR56

Le récepteur dispose de deux canaux (CH1 et CH2) et pour chacun d'eux, vous pouvez connecter jusqu'à un maximum de 5 lampes (MAX 5 LAMPS/CH; 12V 8A/CH max). Nous recommandons l'utilisation d'un transformateur magnétique conforme à la norme EN 61558-2-6 d'une puissance supérieure à 350 VA (données pour la charge maximale).

Programmation du kit

Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de programmer le récepteur en mode bistable, donc appuyez sur P1

- 3 fois pour programmer la chaîne CH1

- 4 fois pour programmer la chaîne CH2

puis appuyez sur le bouton de la télécommande (A ou B) que vous souhaitez associer et maintenez-le enfoncé jusqu'à la LED ne s'allume pas par intermittence

N.B: il n'est pas possible d'associer le même bouton aux deux canaux.

Réinitialisation de la programmation

supprimer l'association d'une seule clé (supprimer un seul code)

Appuyez sur la touche P2 pendant environ 3 secondes (relâchez la touche).

La LED s'allumera. Appuyez sur le bouton de la télécommande dont vous souhaitez supprimer l'appariement.

Supprimer l'association de toutes les clés (supprimer tous les codes acquis)

Appuyez sur le bouton P2 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume (environ 9 secondes).

Instrucciones del Receptor y Kit de control remoto para PAR56

El receptor tiene dos canales (CH1 y CH2) y para cada uno de ellos puedes conectar hasta un máximo de 5 lámparas PAR56 (MAX 5 LAMPARAS/CH; 12V 8A/CH máx). Recomendamos el uso de un transformador ferromagnético de conformidad con EN 61558-2-6 con potencia mayor de 350 VA (datos para la carga máxima).

ES

Programación

Para un correcto funcionamiento es necesario programar el receptor en modo bistable, por tanto:

presione P1

- 3 veces para programar el canal CH1

- 4 veces para programar el canal CH2

luego presione y mantenga presionado el botón en el control remoto (A o B) que desea para emparejar con ese canal hasta que el LED parpadee.

Nota: no es posible emparejar el mismo botón con ambos canales.

Restablecer programación

Para eliminar el emparejamiento de un solo botón (eliminar un solo código):

Presione la tecla P2 durante aproximadamente 3 segundos (suelte el botón). El LED se iluminará. Presione el botón en el control remoto para el que desea eliminar el emparejamiento.

Para eliminar el emparejamiento de todos los botones (eliminar todos los códigos adquiridos): Mantenga presionado el botón P2 hasta que el LED se ilumina (aprox. 9 segundos).